

寒冷地に設置する場合の注意点

対象機種：WV-X6533LNJ、WV-S6532LNJ

2019年7月現在
パナソニック（株）CNS社
セキュリティシステム事業部

①赤外線照明使用時の注意

寒冷地で赤外線照明を使用する際は、以下の理由でAC電源または指定PoE給電装置（インジェクター）でのご使用を推奨します。

- PoE+給電装置の場合はヒーターが動作しません。

②ヒーターについて

寒冷地でもご使用いただけるよう、本機内部にヒーターが組み込まれています。

ヒーターは、内部温度が約10℃以下になると自動的に動作します。

-20℃以下の環境で設置・使用開始すると、電源投入直後はヒーターによって本機内部が温まるのを待ってから起動しますので、起動に時間がかかる場合があります。

-30℃以下の環境で設置、使用開始すると、正常に使用できないことがあります。この場合はそのまま通電状態で本機が温まるのを待ってから（約2時間以上）再度、電源を入れてください。

本機が温まることによってフロントパネルに付着した雪や霜が解凍されますが、周囲の温度や風雪の程度によっては解凍できない場合があります。