


## HDアナログカメラ駆動ユニットに接続可能なHDアナログカメラ

### ■ システム構成例

#### HDアナログカメラシステム電源重畳タイプ 対応モデル情報

- HDアナログカメラ駆動ユニット  
WV-AU104 (4chユニット)  
WV-AU108 (8chユニット)

- 接続可能なHDアナログカメラ  
WV-AP11 (屋内ボックスタイプ)  
WV-AF21L (屋内ドームタイプ)  
WV-AW31L (屋外ボックスタイプ)  
WV-AV41L (屋外ドームタイプ)



### 重要

- 本機の電源スイッチを「入」にするとカメラ入力端子からカメラに対してDC電圧が供給されます。上記の接続可能なHDアナログカメラ以外の他の製品を接続すると壊れる可能性があります。