

HDアナログ監視システムのご利用上の注意点

当社製HDアナログ監視システムをご利用の際の注意点について、ご案内いたします。

■ 対象機種

HDアナログカメラ：WV-AP11/AW31L/AF21L/AV41L/AP114/AW314L/AF214L/AF202L

HDアナログカメラ駆動ユニット：WV-AU104/AU108

HDアナログディスクレコーダー：WJ-HL304/HL308/HL316

- ① HDアナログカメラをフルHD出力でご使用の場合は、当社製HDアナログディスクレコーダーWJ-HL304 / WJ-HL308 / WJ-HL316と組み合わせてご使用ください。
 - ・フルHD出力は従来のコンポジット出力とは異なる映像伝送方式のため、従来の機器やモニターなどへ接続しても画像は表示されません。
既存のコンポジット入力対応機器との接続の場合はカメラ操作によってカメラの信号方式をフルHD出力からコンポジット出力に切り替える必要があります。
 - ・HDアナログカメラをコンポジット出力でご使用の場合、ライブ・再生における画像の縦横比が実際とは異なって表示されます。
- ② 既存のカメラとHDアナログディスクレコーダーの接続は、カメラをレコーダーに接続するとレコーダーがコンポジット出力を自動で認識し、新旧カメラを混在で録画することができます。
- ③ HDアナログカメラのフルHD出力映像を分配する場合は、HD-TVI映像信号に対応した映像分配器をご使用ください。

<検証済み映像分配器（2019年10月現在）>
アルテックス社製 映像分配機 ASD-124 [（詳細はこちら）](#)

- ④ 同軸ケーブルの不適切な中継加工などによる反射の影響を受けて画像が表示されない場合があります。
中継は正しくコネクタを用いて配線してください。
- ⑤ レコーダーに音声録音機能がありますが、カメラからの音声は同軸ケーブルに重畳する機能はありませんのでご注意ください。
- ⑥ ビデオトランスや雷対策などの保護機器は対応周波数によっては使用できないものがあります。
- ⑦ ツイストペアラインによるカメラの制御は従来のレコーダー同様にパナソニックのシステムカメラに対応しています。